

1. Zet het contact aan:
2. Handrem aantrekken
3. Bij een Automaat in (P) stand


Rechts in het stuur zitten 3 knopjes; pijltjes en sell



Scroll met het bovenste pijltje totdat u de 2 envelopjes ziet



Bij het zien van de 2 envelopjes drukt u op Sell (middelste knop)



Druk nu op knop Sell reset (middelste knop)



Druk 1 maal op pijltje omhoog totdat u initialiseren zie



Druk nu op knop Sell (middelste knop)



Hierna zegt het systeem "geslaagd"

Contact uit en daarna weer aanzetten.