

Onderste kleppenhuys uitbouwen en inbouwen

5. Verwijder de ATF-pan (A).
6. Verwijder het ATF-zeef (B).
7. Verwijder de bouten waarmee het onderste kleppenhuys (C) vastzit, verwijder de bout waarmee de kabelboomstekker van de solenoïde (D) vastzit terwijl u het onderste kleppenhuys tegenhoudt en verwijder het onderste kleppenhuys.
8. Monteer het onderste kleppenhuys in omgekeerde volgorde.
9. [Vul de transmissie met CVTF.](#)
10. [Kalibreer de drukregeling van de weggriekoppeling](#) indien er een regelklep van het onderste kleppenhuys is vervangen.

